

Функциональная схема



Регулировка яркости производится сочетанием клавиш Выбор+L и Выбор+R

注 :L2=PC3 R2=TPX2 供开发者调试 目前尚未启用
Debugging for developers not enabled at present

Комплектация

Инструкция	Зарядный провод	Инструкция	Аккумулятор
			

Важная информация

Так как эмулируемые игры не разработаны одной и той же компанией, то управление между ними будет различаться. Мы рекомендуем сначала опробовать функции каждой из клавиш в конкретном проекте, после чего приступить к полноценной игре. В некоторых играх за одно действие могут отвечать несколько кнопок. Это связано с разработчиком и дизайном самой игры, а не с проблемой консоли. Спасибо за понимание.

Этот продукт не подходит для детей младше 3 лет.

Когда аккумулятор близок к полному разряду звук консоли может значительно уменьшится и может появиться белый экран. Пожалуйста, заряжайте консоль своевременно. Время зарядки 2-3 часа.

Частые вопросы

1. Как войти и выйти из игры?

Выберите необходимую игровую систему в интерфейсе консоли, что бы войти в каталог с играми, после чего выберите интересующую вас игру. Для выхода из игры нажмите кнопку «Меню», после чего выберите «Выход» в открывшемся интерфейсе.

2. Как добавить игру на консоль?

Скачайте заинтересовавшую вас игру с сети; извлеките TF-карту и подключите её к компьютеру через устройство чтения карт(карт-ридер). Когда карта обнаружена системой компьютера скопируйте на неё папку с образом игры в соответствующий раздел.

3. Сохранение и индикация зарядки на игровой консоли?

В игру нажмите кнопку «Меню» после чего в появившемся окне интерфейса выберите пункт «Сохранить». В правом верхнем углу экрана есть индикатор состояния заряда. Когда экран начнёт тускнеть, а индикатор будет близок к нижней своей части, это значит что уровень заряда близок к нулю и необходимо поставить консоль на зарядку. Пожалуйста, заряжайте устройство вовремя.

4. Как установить путь к папке с игрой и как разогнать устройство?

Выберите игру, нажмите клавишу выбора, выберите пункт-редактирование, отредактируйте соответствующую папку в проводнике, после чего подтвердите изменение клавишей выбора. По умолчанию рабочая частота процессора составляет 702МГц. Различные игровые системы имеют разные рабочие частоты из-за чего производительность может иногда отличаться.

Примечание: перед игрой убедитесь что аккумулятор заряжен  **ВНИМАНИЕ!**

Использование аккумулятора:

1. Не прикасайтесь к аккумулятору когда он заряжен.
2. Не подвергайте батарею воздействию огня или тепла. Производитель и продавец не несут ответственности за утечку или коррозию аккумулятора по вине пользователя.

Кнопка сброса:

Всякий раз, когда вы нажимаете кнопку сброса консоль перезагружается. Если игра вылетает или зависает, то

Кнопки громкости:

Боковая регулировка громкости увеличивает/уменьшает громкость.

Меры предосторожности:

1. Не разбирайте и не меняйте самостоятельно компоненты консоли.
2. Не помещайте консоль во влажные, пыльные и грязные места.
3. Не роняйте, не бейте и не разрушайте компоненты устройства.
4. Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса устройства.
5. Для очистки игровой консоли используйте мягкую слегка влажную ткань. Перед запуском подождите пока консоль полностью не высохнет.
6. Не допускайте излишнего натяжения проводов консоли при её подключении.

Импортер в РБ ООО "Хобби-Парк", по техническим вопросам и наличию запчастей можно обращаться в сеть магазинов ХОББИ ПАРК (www.hobbypark.by)