






ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОДЕЛЕЙ 701-703

ОБЩИЙ ВИД ПУЛЬТА/ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ




УСТАНОВКА БАТАРЕЕК И АККУМУЛЯТОРА



Используйте отвертку и открутите винт на батарейном отсеке и откройте его. Установите четыре батарейки формата AA соблюдая полярность. Если модель перестала реагировать на команды пульта, замените батарейки.

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ / УСТАНОВКА ГЛАВНОЙ БАШНИ




После установки боевой башни с орудием, аккуратно установите главную башню робота и Инфракрасный датчик. Основная башня имеет три индикатора жизни и сигнализирует о попадании в робота.

Робот имеет два режима игры:

1. Режим тренировки. Переключатель в положение ON

В этом режиме Вы можете тренироваться в управлении роботом и практиковаться в навыках стрельбы. Используйте различные мишени, располагайте их на разной высоте и повышайте свой опыт в боях.




2. Режим Боя. Переключатель в среднем положении

На башне установлена мишень, которая срабатывает при попадании. В момент попадания снаряда в мишень, робота начинает трясти, после чего потухает индикатор жизни, что указывает о нанесенных повреждениях роботу. Каждый робот имеет на башне по три индикатора жизни. При попадании трех снарядов в башню робота он отключится, что будет означать что робот понес поражение.


ВНИМАНИЕ ! Робот оборудован режимом экономии энергии:

Если робот не работает в течение некоторого времени, он автоматически выключится.

СБОРКА РОБОТА



Соедините колеса с центральной частью робота (Рисунок 2)





Для снятия колес отодвиньте ручки фиксации в противоположном направлении (Рисунок 3)


УСТАНОВКА ОРУЖИЯ

Для установки и использования оружия, предварительно установите на башню специальный кронштейн.

Для установки ракет в барабан, извлеките его из посадочного гнезда (оттяните назад и выдвиньте вверх, как это показано на рисунке). Установите ракеты, соблюдая направление, после чего установите барабан на место.



После того, как боевая установка собрана, аккуратно установите ее на башню



УСТАНОВКА ЗАЩИТЫ (БРОНИ)

Установите защитные панели брони на корпус робота, аккуратно вставив элементы панелей в крепежные соединения на корпусе робота, как это показано на рисунке.



Зарядка

Модель робота заряжается при помощи USB зарядного устройства, для зарядки вставьте разъем от зарядки в модель. Если индикатор на зарядном устройстве начал моргать значит процесс зарядки идёт. По окончании зарядки (через 2-2,5 часа) индикатор погаснет, процесс зарядки завершён.



ОЧЕНЬ ВАЖНО!

Не допускайте переразряда аккумулятора! Всегда отключайте аккумулятор от модели после эксплуатации, если этого не делать - аккумулятор переразрядится и выйдет из строя!