


**G7**

## Инструкция по эксплуатации игровой консоли G7



### Описание консоли



### Использование аккумулятора

1. Не прикасайтесь к аккумулятору напрямую, когда он заряжен.
  2. Не подвержайте батарею воздействию огня или тепла, воды.
- Примечание: производитель и продавец не несут ответственности за утечку или коррозию аккумулятора по вине человека.

### Эксплуатация

1. Не разбирайте консоль и не меняйте компоненты самостоятельно.
2. Не помещайте консоль во влажные места, на пол и иные поверхности и объекты где она может подвергнуться воздействию. грязи, влаги и пыли.
3. Не роняйте, не ударяйте и не подвержайте иным физическим повреждениям консоль и её компоненты.
4. Убедитесь, что все игровые карты и провода правильно подключены.
5. Не допускайте попадания жидкости в саму консоль.
6. Для очистки консоли и всех её компонентов используйте мягкую влажную ткань.
7. Не допускайте излишнего натяжения проводов консоли. Это может привести к повреждениям.

### Меры предосторожности

1. Консоль использует для питания литиевые батареи. При необходимости замены обратитесь к продавцу или мастерскую.
2. Язык можно переключать на Китайский и Английский.
3. Консоль использует игры различных поколения подстраивая оригинальное управление.
4. Из-за особенностей игр кнопки управления консоли могут отличаться от оригинальных.

Импортер в РБ ООО "Хобби-Парк", по техническим вопросам и наличию запчастей можно обращаться в сеть магазинов ХОББИ ПАРК ([www.hobbypark.by](http://www.hobbypark.by))