

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Квадрокоптер представляет собой сложную техническую игрушку. Несмотря на малый размер, он все же создаёт определённые риски, которые необходимо учитывать. Пожалуйста, соблюдайте технику безопасности и рекомендованные условия эксплуатации для обеспечения нормальной работы этого вертолета. Использование этого вертолета не по назначению и самостоятельное внесение изменений в конструкцию могут привести к непредвиденным опасностям.

Производитель и дилер не несут ответственности за случайные повреждения вызванные чрезмерным износом деталей, неправильным монтажом или эксплуатацией в опасных условиях. Этот продукт предназначен для использования детьми в возрасте от 14 лет и старше. Пожалуйста, убедитесь, что продукт работает в безопасных условиях окружающей среды.

Вертолёт требует определенной степени мастерства в управлении. Поэтому любые повреждения связанные с естественным износом, а так же несчастные случаи или повреждения в результате модификации вертолёта, не являются гарантийными случаями и не дают права на возврат или гарантийный ремонт.

Пожалуйста, свяжитесь с нашим дистрибьютором, если у вас возникли проблемы во время эксплуатации или обслуживания вертолёта.

ОБЩИЙ ВИД



Q-272
2.4GHZ
4 CHANEL
6-AXIS GYRO



ОБЩИЙ ВИД ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ



ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРОВ

Зарядное устройство может питаться от USB-порта компьютера, либо от USB- адаптера мобильного телефона.

Для безопасности, зарядка аккумуляторов всегда должна производиться под присмотром!


Включите USB кабель в компьютер, при подключении загорится диод. Подключите квадрокоптера к USB кабелю, диод погаснет - идет зарядка. Когда диод снова загорится значит зарядка завершена.

Не оставляйте квадрокоптер на зарядке более 2 часов !




ПЕТЛЯ

Для того чтобы выполнить петлю, нужно поднять модель на высоту минимум 3-4 метра над землёй, и нажать правую верхнюю кнопку в торце пульта, пульт начнёт издавать сигнал, означающий, что он готов выполнить петлю, затем нужно сместить правую ручку управления в ту сторону, в которую вы хотите выполнить петлю, и модель выполнит петлю, после чего пульт перейдёт в обычный режим.



ПОДГОТОВКА К ПОЛЁТУ


ШАГ 1



Включение ON/OFF
Turn the power switch

Включите квадрокоптер. Сдвиньте переключатель в режим ON. После включения установите модель на ровную поверхность для инициализации гироскопа.

ШАГ 2



2.2. Опустите ручку в нижнее положение

Включите пульт и переместите ручку газа в верхнее положение, затем нижнее положение, Начнётся процесс связывания.

2.1. Включите пульт

ШАГ 3



Красный светодиод на плате модели будет мигать во время инициализации приёмника, через 2-5ть секунд он свяжется и начнёт постоянно гореть и включатся огни модели. Если диод продолжит моргать, необходимо ещё раз выключить и включить пульт.