

项目名称

T2545

版本号

MPL0.0.20251019

物料名称

Руководство по важной информации

设计师

审核

批准

料号

40150500010223

材质工艺要求:

材质要求: Обложка: матовая бумага плотностью 157 г, с матовой пленкой; внутренние
страницы: бумага «Чаньмин Юньцзин» плотностью 68 г, клеевой переплет

颜色及专色:

Pantone Cool Gray 11C, изображения следует привести к одноцветному варианту

尺寸要求: 140*140 мм

Требования к сертификации: Стандарты испытаний: Директива по упаковке 94/62/EC

变更履历:

注: 此页面非印刷内容

NAVEE

Электросамокат NAVEE

GT5 Pro / GT5 Max

EN Важная информация Informations
FR importantes Wichtige Informationen
DE Informazioni importanti Información
IT importante Belangrijke informatie
ES Informações importantes Ważne
NL informatie
PT
PL

SE Важная информация Важная
FI информация
NO Важная информация Viktig
DK informasjon Важна информация
BG Fontos információ
HU Σημαντικές Πληροφορίες Важная
EL информация
RO

1. Правила техники безопасности

Оригинальные инструкции

ВАЖНО! Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед использованием изделия и сохраните её для дальнейшего использования. Подробное электронное руководство можно найти на сайте www.naveetech.com

- Данное устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не обладающими достаточным опытом и знаниями, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или получили инструкции по использованию устройства от лица, ответственного за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром взрослых, чтобы не играть с устройством.
- Данное устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или не имеющими достаточного опыта и знаний, при условии, что они находятся под присмотром или получили инструкции по безопасному использованию устройства и понимают связанные с этим риски. Дети не должны играть с устройством. Чистка и техническое обслуживание не должны выполняться детьми без присмотра взрослых.
- Устройство следует использовать исключительно с блоком питания, поставляемым в комплекте с ним.
- Перед поездкой обязательно надевайте шлем, налокотники, наколенники, защиту для запястий и другие средства защиты.
- Самокат предназначен для использования только одним человеком. Обязательно носите обувь. Не используйте самокат не по назначению. Данное изделие предназначено исключительно для личного передвижения и не предназначено для выполнения акробатических трюков.
- Данное изделие рекомендуется для пользователей в возрасте от 16 до 50 лет. к лицам, которым не рекомендуется пользоваться данным изделием, относятся: (1) Лица, находящиеся под воздействием алкоголя или наркотических веществ. (2) Лица, неспособные заниматься интенсивной физической активностью из-за болезни или медицинских противопоказаний. (3) Лица с нарушенным чувством равновесия или нарушенной моторикой. (4) Лица, вес которых превышает допустимый предел для данного изделия. (5) Беременные женщины. (6) Лица с нарушениями зрения или слуха. При использовании данного изделия соблюдайте местные законы и правила. Не ездите там, где это запрещено местным законодательством.
- При использовании данного изделия соблюдайте местные законы и правила. Не ездите там, где это запрещено местным законодательством.
- В странах или регионах, где в настоящее время отсутствуют национальные стандарты или нормативные акты, касающиеся электросамокатов, при эксплуатации изделия необходимо строго соблюдать инструкции по безопасности, изложенные в данном руководстве. Несоблюдение может представлять угрозу безопасности для детей. Компания SPACEWALKER PTE. LTD. не несет прямой или совместной ответственности за любые телесные повреждения, материальный ущерб, несчастные случаи, юридические споры или любые другие неблагоприятные последствия, возникшие в результате неправильного использования или использования с нарушением рекомендаций, приведенных в данном руководстве.
- Не ездите по полосам движения или в жилых районах, где разрешено движение как транспортных средств, так и пешеходов. При прохождении мест, предназначенных для пешеходов, имеющих преимущественное право прохода в соответствии с законодательством (например, пешеходных переходов), пожалуйста, сойдите с самоката и идите пешком, ведя его за собой.
- К необходимым мерам подготовки к использованию данного изделия относятся: проверка правильности регулировки рулевого механизма, убедиться, что все подключенные аксессуары (например, система складывания) надежно закреплены и не имеют повреждений, а также что тормоза и колеса находятся в исправном состоянии.
- Перед каждой поездкой проводите базовую проверку электросамоката. При обнаружении ненормальных состояний, таких как ослабленные детали, предупреждения о низком заряде аккумулятора, спущенные шины или чрезмерный износ шин, странные звуки, неисправности и другие аномалии, немедленно прекратите езду и обратитесь за профессиональной помощью.
- Уделите время изучению основ вождения, чтобы избежать серьезных несчастных случаев, которые могут произойти в первые месяцы. Информацию о вождении и безопасном использовании можно найти на сайте: www.naveetech.com

- Обеспечьте хорошую видимость и позаботьтесь о том, чтобы другие участники дорожного движения могли вас заметить во время езды.

- Не катайтесь в плохую погоду, при плохой видимости или после интенсивных физических нагрузок.
- Включайте фару и снижайте скорость при езде в темное время суток.
- Убедитесь, что подножка расположена на ровной поверхности и самокат достаточно устойчив, чтобы стоять самостоятельно, прежде чем оставлять его.
- Этот электросамокат предназначен для досуга. Однако при выезде в общественные места он будет рассматриваться как средство передвижения и подвержен тем же потенциальным рискам безопасности, что и все другие средства передвижения. Езда в строгом соответствии с инструкциями, приведенными в данном руководстве, обеспечит максимальную защиту вам и окружающим.
- Пользователю следует ознакомиться с ограничениями на использование в соответствии с местными нормами. Ездить на самокате по дорогам или в зонах, разрешенных местными нормами и законами, и парковать его в разрешенных местах. Если местные нормы и законы содержат иные положения относительно максимальной скорости, то приоритет имеют местные нормы и законы. Просим соблюдать правила дорожной безопасности и правила дорожного движения.
- Уважайте право пешеходов на проезд. Старайтесь не пугать их во время езды, особенно детей. Когда вы подъезжаете к пешеходам сзади, позвоните в звонок, чтобы предупредить их, замедлите скорость самоката, чтобы обогнать их слева, и держитесь правой стороны на низкой скорости, проезжая мимо них (применяемо к странам с правосторонним движением). При проезде мимо пешеходов держите минимальную скорость или сойдите с самоката.
- В любом случае заранее планируйте траекторию движения и скорость, соблюдая правила дорожного движения, правила поведения на тротуарах и проявляя уважение к наиболее уязвимым участникам движения. Сигнализируйте о своем присутствии при приближении к пешеходу или велосипедисту, если вас не видно или не слышно. Перескакивайте пешеходные переходы пешком. Перескакивайте пешеходные переходы пешком. Избегайте участков с интенсивным движением или переполненных мест.
- Езда на высокой скорости или со скоростью, несоответствующей ситуации (неблагоприятные погодные условия, плохое состояние дорожного покрытия и т. п.), может привести к потенциальной потере устойчивости или потере управления. Чтобы снизить любой риск, необходимо следовать всем инструкциям, приведенным в данном руководстве. Будьте осторожны при сборке и разборке изделия — оно может упасть и причинить травму.
- В городском движении встречается множество препятствий, таких как бордюры или ступени. Рекомендуется избегать прыжков через препятствия. Перед преодолением таких препятствий важно заранее предвидеть их и адаптировать траекторию движения и скорость к движению пешеходов. Также рекомендуется сойти с самоката, если эти препятствия становятся опасными из-за своей формы, высоты или скользкости.
- Не отдаляйте свой самокат тем, кто не знаком с принципами его эксплуатации. Перед тем как одолжить электросамокат другим лицам, убедитесь, что водитель прочитал данное руководство по эксплуатации, посмотрел обучающее видео и понял основы управления. Напоминайте водителям о необходимости правильно надевать средства защиты для обеспечения их безопасности.
- Обратитесь к продавцу для получения информации о соответствующих учебных организациях.
- В любом случае заботьтесь о себе и окружающих.
- Любая нагрузка, прикрепленная к рулю, повлияет на устойчивость транспортного средства.
- Не прикасайтесь к тормозной системе — острые края могут привести к травмам. Во время использования тормоз может нагреваться. Не прикасайтесь к нему после использования.
- Уровень звукового давления выхлопных газов с A-взвешиванием составляет менее 70 дБ(A).
- Механические колебания, передаваемые KickScooter, составляют менее 2,5 м/с².
- Для более комфортной езды рекомендуется регулярно проводить техническое обслуживание изделия.
- Устраните все острые края, образовавшиеся в результате эксплуатации.

- Запрещается использовать аксессуары и любые дополнительные элементы, не одобренные производителем.
- Регулярное техническое обслуживание транспортного средства является фактором безопасности.
- Самозатягивающиеся гайки, а также другие самозатягивающиеся крепежные элементы могут утратить свою эффективность, в связи с чем может потребоваться их повторная затяжка.
- Регулярно проверяйте затяжку различных болтовых соединений, в частности осей колес, системы складывания, рулевого управления и тормозного вала.
- Не модифицируйте и не переделывайте велосипед, включая рулевую трубу и втулку, рулевую колонку, механизм складывания и задний тормоз.
- Не вносите никаких изменений, не указанных в инструкции.
- Убедитесь, что самокат выключен при транспортировке и, по возможности, хранится в оригинальной упаковке.
- Во избежание несчастных случаев, таких как поражение электрическим током и возгорание, вызванных неправильным использованием, внимательно прочтите инструкцию перед использованием и сохраните её для дальнейшего использования.
- Пожалуйста, используйте данный продукт в соответствии с инструкциями, приведенными в Руководстве пользователя. Пользователи несут ответственность за любые убытки или ущерб, возникшие в результате ненадлежащего использования данного продукта.
- Во время зарядки выключайте транспортное средство или переведите его в определенный нерабочий режим.
- Не заряжайте, если зарядный разъем или зарядный кабель намокли. Внимательно прочтите данное руководство перед зарядкой.
- Не заряжайте самокат при температуре окружающей среды выше 40 °C или ниже 0 °C.
- Пожалуйста, соблюдайте безопасную дистанцию при движении самоката по ровной дороге без уклона. В дождливую погоду тормозной путь увеличивается.
- Амортизация данного изделия не регулируется (если применимо).
- Устройство не предназначено для использования на высоте более 2000 м над уровнем моря.
- Во время технического обслуживания и при замене деталей устройство необходимо отключить от источника питания.
- Внешний гибкий кабель или шнур данного трансформатора (зарядного устройства) не подлежит замене; в случае повреждения шнура трансформатор (зарядное устройство) подлежит утилизации.
- Если внешний гибкий кабель или шнур данного трансформатора поврежден, его должна заменить компания-производитель, ее сервисный агент или лицо, обладающее аналогичной квалификацией, во избежание опасности.
- Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить у производителя, его сервисного агента или у лица с аналогичной квалификацией во избежание опасности.
- Данное изделие содержит батареи, замену которых могут производить только квалифицированные специалисты или сотрудники сервисного центра.
- Данное устройство содержит аккумуляторы, замену которых могут производить только квалифицированные специалисты.

• **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Для зарядки аккумулятора используйте только съемный блок питания, поставляемый в комплекте с данным устройством. Не используйте зарядное устройство от какого-либо другого изделия. Во время зарядки соблюдайте безопасное расстояние от окружающих горючих материалов; устройство должно находиться в хорошо проветриваемом помещении.

• **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не используйте аккумуляторы или зарядные устройства сторонних производителей. Используйте только с блоком питания FY-5461500 (GTS Pro EU, GTS Pro DE, GTS Pro IT и GTS Pro SE) / FY1505462450 (GTS Max EU, GTS Max DE, GTS Max IT, GTS Max AT и GTS Max SE).

• **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Держите пластиковую упаковку в недоступном для детей месте, чтобы избежать риска удушья.

• **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Ни в коем случае не используйте изделие вблизи источников воды.

• **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Прекратите использование изделия в случае его повреждения.


• **ВНИМАНИЕ!** Как и любой механический узел, транспортное средство подвергается высоким нагрузкам и износу. Различные материалы и детали могут по-разному реагировать на износ или усталость материала. Если ожидаемый срок службы детали превышен, она может внезапно сломаться, что создаст риск травмирования пользователя. Трещины, царапины и изменение цвета в местах, подверженных высоким нагрузкам, указывают на то, что срок службы детали истек; в этом случае обратитесь в авторизованный или специализированный ремонтный центр.

Во время использования обращайте внимание на опасность защемления и раздавливания рук в следующих местах:

1. Между рулем и рулевой колонкой при установке руля.
2. В промежутках между колесами.
3. Между передним брызговиком и рамой.
4. Между рычагом быстрого фиксатора и предохранительным замком, а также между шарниром складывания и рулевой колонкой при складывании или раскладывании.
5. Между брызговиками и колесами.


2. Обзор продукта

Электросамокат




* Иллюстрации в данном руководстве предназначены для ознакомления с устройством; фактический внешний вид зависит от конкретной модели изделия.

Кнопка питания



Нажмите кнопку , чтобы включить самокат, и удерживайте кнопку  в течение 2–3 секунд, чтобы выключить самокат. Когда самокат включен, нажмите кнопку один раз, чтобы включить/выключить передний и задний фонари, и дважды, чтобы переключить режимы езды.

Панель управления



- ③ Уровень заряда аккумулятора: Уровень заряда аккумулятора отображается в виде 5 полосок, каждая из которых соответствует примерно 20 % полного заряда.
- ④ Напоминание о системе противобуксовочной системы TCS: Когда функция противобуксовочной системы TCS (система контроля тяги) включена, самокат может предотвращать чрезмерное пробуксовывание шин для поддержания устойчивости при таких действиях, как трогание с места, ускорение или повороты. Функция противобуксовочной системы TCS включается, когда функция  (Управление тягой) включена, и отключается, когда функция  (Управление тягой) выключена. Эту функцию можно включить или отключить через приложение NAVEE.
- ⑤ Указание поворота: когда самокат включен, нажмите кнопку поворота влево или вправо — после этого начнет мигать соответствующий поворотник и индикатор на панели управления. Одновременно с этим звуковой сигнал будет повторяться с той же частотой. Нажмите кнопку ещё раз, чтобы выключить поворотник.
- ⑥ Освещение: Когда самокат включен, коротко нажмите кнопку питания, чтобы включить или выключить передний или задний фонари. Дважды коротко нажмите кнопку питания, чтобы переключить режимы. Эти короткие нажатия кнопки питания не выключат самокат. Кроме того, вы можете включить функцию автоматического управления освещением через приложение. Во время езды передний и задний фонари будут включаться/выключаться автоматически в зависимости от яркости окружающего света.

Примечание: после включения функции автоматического управления освещением, если вы вручную включите или выключите свет, эта функция временно отключится. Чтобы она снова заработала, необходимо перезапустить электросамокат.
- ⑦ Bluetooth: Значок Bluetooth горит постоянно, что означает, что самокат успешно подключен к мобильному устройству. После подключения по Bluetooth включите в приложении функцию разблокировки по близости, сначала выключите самокат перед блокировкой; если мобильный телефон находится далеко от самоката, двигатель автоматически заблокируется и останется заблокированным при повторном включении; если мобильный телефон находится рядом с самокатом, нажмите на любой тормоз, и самокат автоматически разблокируется.
- ⑧ Блокировка: когда значок загорается, это означает, что самокат заблокирован. Вы можете заблокировать/разблокировать самокат через приложение NAVEE.
- ⑨ Предупреждение о температуре: если температура аккумулятора слишком высокая или слишком низкая, загорится значок термометра. Используйте или заряжайте самокат после того, как температура аккумулятора вернется в нормальный рабочий диапазон.
- ⑩ Уведомление об ошибке: если значок гаечного ключа отображается красным цветом, это означает, что в самокате произошла ошибка.

3. Техническое обслуживание и уход

Чистка

Перед чистой самоката:

Отключите питание. Отсоедините зарядный кабель. Убедитесь, что крышка зарядного разъема полностью закрыта. Для очистки:

Протрите самокат мягкой влажной тканью. Для удаления стойких загрязнений используйте мягкую щетку (например, зубную щетку). В завершение вытрите все поверхности насухо чистой сухой тканью.

Не допускайте следующего:

- Использование воды под высоким давлением (это может повредить внутренние компоненты).
- Использование коррозионных чистящих средств (они могут повредить как внешние, так и внутренние детали).

Уход за аккумулятором

Чтобы максимально продлить срок службы аккумулятора:

Не допускайте полной разрядки аккумулятора. Регулярно заряжайте его.

Всегда соблюдайте температурные ограничения при эксплуатации, зарядке и хранении, указанные в технических характеристиках.

Если самокат не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые 60 дней, чтобы предотвратить необратимое повреждение аккумулятора. Полностью заряженный самокат может находиться в режиме ожидания около 120–180 дней.

Предупреждения, касающиеся аккумулятора:

- Используйте только оригинальное зарядное устройство и аккумулятор, поставляемые в комплекте с вашим самокатом.
- Ни в коем случае не используйте аккумулятор или зарядное устройство другой модели или марки.
- Не заряжайте и не используйте самокат, если аккумулятор поврежден или подвергся воздействию воды.
- Не пытайтесь извлечь аккумулятор самостоятельно — для этого требуется профессиональное обслуживание.

Хранение

При длительном хранении самоката:

Полностью зарядите аккумулятор. Выключите самокат. Храните в прохладном, сухом месте, защищенном от солнечного света и влаги. Для транспортировки используйте оригинальную упаковку, если она имеется.

Напоминания по хранению:

- Держите самокат вдали от легковоспламеняющихся материалов.
- Не храните изделие под прямыми солнечными лучами или в условиях повышенной влажности.
- Данный продукт содержит литиевую батарею. При транспортировке и хранении соблюдайте местное законодательство.

Уведомление об охране окружающей среды

Самокат оснащен перезаряжаемым литий-ионным аккумулятором; ненадлежащая утилизация таких аккумуляторов наносит вред окружающей среде. Перед утилизацией самоката выполните приведенные ниже действия по извлечению аккумуляторов и утилизируйте их надлежащим образом:

1. Перед извлечением аккумуляторов рекомендуется полностью разрядить их и убедиться, что самокат отключен от источника питания. Затем отвинтите и снимите нижнюю крышку самоката, а также снимите крепежные кронштейны аккумуляторного блока.
2. Отсоедините разъем аккумулятора, а затем извлеките аккумуляторы. Не повреждайте корпус аккумулятора, чтобы избежать риска получения травм. Не используйте аккумулятор, если он поврежден, имеет необычный запах, выделяет дым или перегревается. Держите протекающий аккумулятор вдали от других предметов.
3. Сдайте извлеченный аккумулятор на переработку в сертифицированный центр утилизации аккумуляторов.

График технического обслуживания самоката (рекомендуемый):

Регулярное техническое обслуживание самоката помогает поддерживать его в чистоте и хорошем состоянии, предотвратить угрозы безопасности, свести к минимуму поломки, замедлить износ самоката и продлить срок его службы.

Пункт	Объект службы	Действия	Ежемесячно	Каждые 3 месяца	Каждые 500 км/ 6 месяцев	Каждые 1000 км/ 1 год	Каждые 10 000 км/ 3 года
Шины	Износ протектора шин	Проверьте, нет ли на шине трещин, деформаций, износа и т. д.			✓	✓	✓
Винты	Винты рулевого узла	Затяните винт, соединяющий рулевой узел с рулевой колонкой (с рекомендуемым моментом затяжки 3,0 ± 0,5 Н·м).		✓	✓	✓	✓
		Затяните регулировочный винт акселератора (с рекомендуемым моментом затяжки 2,0 ± 0,1 Н·м).				✓	✓
		Затяните винт тормозного рычага (с рекомендуемым усилием затяжки 3,5 ± 0,3 Н·м).					
	Дисковый тормоз (только для GT5 Max)	Затяните винт, крепящий суппорт дискового тормоза (с рекомендуемым моментом затяжки 7,0 ± 0,5 Н·м).			✓	✓	✓

Пункт	Объект обслуживания	Действия	Ежемесячно	Каждые 3 месяца	Каждые 500 км/ 6 месяцев	Каждые 1000 км/ 1 год	Каждые 10 000 км/ 3 года
Функции	Регулировка механических тормозов	Перед регулировкой возьмите гаечный ключ на 3 мм (подготовить самостоятельно) и убедитесь, что самокат выключен и не находится на зарядке. Во время регулировки потяните за конец тормозного троса, чтобы он был натянут. Если тормоз затянут слишком сильно, с помощью инструмента поверните гайку на винтовом стержне против часовой стрелки, чтобы слегка укоротить открытую нижнюю часть тормозного троса. Если тормоз слишком ослабла, с помощью инструмента закрутите гайку на винтовом стержне по часовой стрелке, чтобы слегка удлинить открытую нижнюю часть тормозного троса.			✓	✓	✓
	Регулировка дискового тормоза (только для GT5 Max)	Перед регулировкой возьмите гаечный ключ на 4 мм (подготавливается пользователем) и убедитесь, что самокат выключен и не находится на зарядке. Во время регулировки потяните за конец тормозного троса, чтобы натянуть его. Если тормоз слишком тугой, используйте инструмент, чтобы ослабить винт, поворачивая его против часовой стрелки, потяните рычаг дискового тормоза наружу, а затем затяните винт. Если тормоз слишком слабый, с помощью инструмента ослабьте винт, повернув его против часовой стрелки, подтолкните рычаг дискового тормоза вперед, а затем затяните винт.			✓	✓	✓
	Зарядка	Заряжайте самокат при подходящей температуре. Индикатор на зарядном устройстве горит красным цветом во время зарядки самоката и становится зеленым, когда самокат полностью заряжен. Во время зарядки на панели управления одновременно отображается статус зарядки.			✓	✓	✓
	Рулевое управление	Поверните руль на 60° влево и вправо, чтобы убедиться, что угол поворота правильный, а рулевое управление не встречает сопротивления и не заклинивает.				✓	✓
Важные компоненты	Аккумуляторная батарея	Перед длительным простоям полностью зарядите самокат и включайте его для подзарядки каждые 60 дней.					✓

Если колеса, тормозные колодки и другие изнашиваемые детали изношены или повреждены и требуют замены, своевременно обратитесь в службу послепродажного обслуживания.
Чтобы найти сертифицированного поставщика услуг, свяжитесь с нами по apeecyservice@navee.tech или посетите сайт <https://www.naveetech.com>.

4. Технические характеристики

Продукт	Название	Электросамокат NAVEE			
	Модель	GTS Pro EU	GTS Pro DE	GTS Pro IT	GTS Pro SE
Размеры	В разложенном виде: Д × Ш × В (мм) ^[1]	1198 × 600 × 1280			
	В сложенном виде: Д × Ш × В (мм)	1198 × 610 × 580			
Вес нетто	Собственный вес автомобиля (кг)	24,9			
Вес водителя	Диапазон нагрузки (кг)	25–130	25–120	25–130	25–130
	Возраст (лет)	16–50			
	Длина тела (см)	120–200			
Собранный электросамокат	Макс. скорость (км/ч)	25	20	20	20
	Макс. запас хода (км) ^[2]	Прибл. 75			
	Запас хода на полной скорости (км) ^[2]	Около 55			
	Макс. уклон (%)	24%			
	Подходящее покрытие	Цементная или асфальтовая дорога с неровностями менее 1 см или щелями шириной менее 3 мм			
	Рабочая температура (°C)	от -10 до 40			
	Температура хранения (°C)	от -20 до 45			
	Степень защиты по IP	IPX5			
	Время зарядки (ч)	Около 8			
	Модель	T2545-BD1A			
Аккумуляторная батарея	Номинальное напряжение (В постоянного тока)	46,8			
	Макс. напряжение заряда (В постоянного тока)	54,6			
	Номинальная энергия (Вт·ч)	561,6			
	Интеллектуальная система управления аккумулятором	Защита от перегрева, короткого замыкания, перегрузки по току, чрезмерной разрядки и перезарядки			
	Диапазон нормальной температуры зарядки (°C)	0–40			
	Номинальная емкость (А·ч)	12			
	Номинальная мощность (кВт; Вт)	0,6; 600	0,5; 500	0,5; 500	0,25; 250
Зарядное устройство	Модель ^[4]	FY-5461500			
	Выходная мощность (Вт)	81,9			
	Вход	100–240 В*; 50/60 Гц			
	Номинальная выходная мощность (В постоянного тока; А)	54,6 ; 1,5			
Шины	Передние и задние шины	10-дюймовые бескамерные шины			
	Диапазон(ы) частот	2,4000–2,4835 ГГц			
Bluetooth	Макс. мощность РЧ-сигнала (дБм)	8			

[1] Высота транспортного средства от земли до верхней части сиденья.
 [2] Макс. дальность: измеряется при отсутствии ветра и при температуре 25±5 °C, когда самокат полностью заряжен и движется с постоянной скоростью 15 км/ч по ровной поверхности с нагрузкой 75±5 кг.

[3] Запас хода при максимальной скорости: измерен в условиях отсутствия ветра при температуре 25±5 °C, когда полностью заряженный самокат движется с максимальной скоростью по ровной поверхности с нагрузкой 75±5 кг.
 [4] Для подзарядки аккумулятора используйте только зарядное устройство, входящее в комплект поставки.

Продукт	Название	Электросамокат NAVEE				
Размеры	Модель	GTS Max EU				
	В разложенном виде: Д × Ш × В (мм) ^[1]	1198 × 600 × 1280				
Вес нетто	В сложенном виде: Д × Ш × В (мм)	1198 × 610 × 580				
	Собственный вес транспортного средства (кг)	24,8				
Вес водителя	Диапазон нагрузки (кг)	25–130				
	Возраст (лет)	16–50				
	Рост (см)	120–200				
Собранный электросамокат	Макс. скорость (км/ч)	25	20	20	20	25
	Макс. запас хода (км) ^[2]	Прибл. 90				
	Запас хода на полной скорости (км) ^[2]	Прибл. 65				
	Максимальный уклон (%)	28%				
	Подходящие покрытия	Цементная или асфальтовая дорога с неровностями менее 1 см или щелями шириной менее 3 мм				
	Рабочая температура (°C)	от -10 до 40				
	Температура хранения (°C)	от -20 до 45				
	Степень защиты по IP	IPX5				
	Время зарядки (ч)	Прибл. 5				
	Модель	T2345-BD5A				
Аккумулятор	Номинальное напряжение (В постоянного тока)	46,8				
	Макс. напряжение заряда (В постоянного тока)	54,6				
	Номинальная энергия (Вт·ч)	596,7				
	Интеллектуальная система управления аккумулятором	Защита от перегрева, короткого замыкания, перегрузки по току, чрезмерной разрядки и перезарядки				
	Диапазон нормальной температуры зарядки (°C)	0–40				
	Номинальная емкость (А·ч)	12,75				
	Номинальная мощность (кВт; Вт)	0,7; 700	0,5; 500	0,5; 500	0,25; 250	0,6; 600
Двигатель колеса	Модель ^[4]	FY1505462450				
	Выходная мощность (Вт)	133,77				
	Вход	100–240 В*; 50/60 Гц				
	Номинальная выходная мощность (В постоянного тока; А)	54,6 ; 2,45				
Шины	Передние и задние шины	10-дюймовые бескамерные шины				
	Диапазон(ы) частот	2,4000–2,4835 ГГц				
Bluetooth	Макс. мощность РЧ-сигнала (дБм)	8				

[1] Высота транспортного средства от земли до верхней части сиденья.
 [2] Макс. дальность: измеряется при отсутствии ветра и при температуре 25±5 °C, когда самокат полностью заряжен и движется с постоянной скоростью 15 км/ч по ровной поверхности с нагрузкой 75±5 кг.
 [3] Запас хода при максимальной скорости: измерен при отсутствии ветра и температуре 25±5 °C, когда полностью заряженный самокат движется с максимальной скоростью по ровной поверхности с нагрузкой 75±5 кг.
 [4] Для подзарядки аккумулятора используйте только зарядное устройство, входящее в комплект поставки.

5. Сертификация

Директива об ограничении использования опасных веществ (RoHS)

Продукция компании SPACEWALKER PTE. LTD., включая входящие в комплект детали (кабели, шнуры и т. д.), соответствует требованиям Приложения II к Директиве 2011/65/EU об ограничении использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании, а также поправке к ней — Директиве (ЕС) 2015/863.

Декларация о соответствии требованиям ЕС



Данное устройство соответствует требованиям ЕС по ограничению воздействия электромагнитных полей на население в целях защиты здоровья. Настоящим компания SPACEWALKER PTE. LTD. заявляет, что радиооборудование следующих типов: [GT5 Pro EU], [GT5 Pro DE], [GT5 Pro IT], [GT5 Pro SE], [GT5 Max EU], [GT5 Max DE], [GT5 Max IT], [GT5 Max AT] и [GT5 Max SE] соответствует требованиям Директив 2014/53/EU и 2006/42/EC. Полный текст декларации о соответствии требованиям ЕС доступен по следующему интернет-адресу: www.naveetech.com

Заявление о соответствии требованиям Европейского союза

Информация об утилизации аккумуляторов для Европейского союза



На батареях или их упаковке имеются этикетки в соответствии с Регламентом (ЕС) 2023/1542 относительно батарей и аккумуляторов, а также отходов батарей и аккумуляторов.

Данная директива определяет рамки возврата и переработки отработанных батарей и аккумуляторов, применимые на всей территории Европейского Союза. Эта этикетка наносится на различные батареи, чтобы указать, что батарею нельзя выбрасывать, а по окончании срока службы она должна быть утилизирована в соответствии с данной директивой.

В соответствии с Регламентом (ЕС) 2023/1542 батареи и аккумуляторы маркируются для указания того, что по окончании срока службы их необходимо собирать отдельно и перерабатывать.

На этикетке аккумулятора также может быть указан химический символ металла, входящего в состав аккумулятора (Pb)

(Pb — свинец, Hg — ртуть, Cd — кадмий). Пользователи батарей и аккумуляторов не должны выбрасывать их в качестве несортированных бытовых отходов, а должны использовать доступную потребителям систему сбора для возврата, переработки и утилизации батарей и аккумуляторов. Участие потребителей важно для минимизации любого потенциального воздействия батарей и аккумуляторов на окружающую среду и здоровье человека из-за возможного наличия опасных веществ.

Прежде чем сдавать электрическое и электронное оборудование (ЭЭО) в поток сбора отходов или в пункты сбора отходов, конечный пользователь оборудования, содержащего батареи и/или аккумуляторы, должен извлечь эти батареи и аккумуляторы для раздельного сбора.

Директива об отходах электрического и электронного оборудования (ОЭЭО)



Все изделия с этим символом относятся к отходам электрического и электронного оборудования (ОЭЭО) в соответствии с директивой 2012/19/ЕС, которые не следует смешивать с несортированными бытовыми отходами. Вместо этого вам следует позаботиться о здоровье людей и охране окружающей среды, сдав отработавшее оборудование в специальный пункт сбора для переработки отходов электрического и электронного оборудования, назначенный правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей. Для получения дополнительной информации о местонахождении, а также об условиях работы таких пунктов сбора обратитесь к установщику или в местные органы власти.

Предупреждение о безопасности



Опасность!

Перед использованием ознакомьтесь с руководством пользователя.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внимательно прочтите инструкцию и сохраните её для дальнейшего использования.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Горячая поверхность

Не подвергайте воздействию влаги



Light



SMPS с коротким

безопасный изолирующий трансформатор с защитой от короткого замыкания (исключительно по конструкции или)



Импульсный источник питания
(блок питания)



Звуковое предупреждение для оповещения людей



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Только для использования в помещении (для зарядного устройства).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Устройство класса II



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Острые края

Зарядное устройство предназначено для использования в высоту не более 5000 м.



Поворотник



постоянного тока



Переменный ток



Полярность выхода зарядного устройства: «плюс» в центре

Зарядное устройство

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Зарядное устройство предназначено исключительно для использования в помещении. Не подвергайте его воздействию дождя или снега.
2. Не используйте зарядное устройство для непerezаряжаемых батарей, так как они могут перегреться и выйти из строя.
3. Неправильное использование других типов аккумуляторов может привести к их взрыву, что может стать причиной травм и повреждений.
4. Не сжигайте, не разбирайте и не замыкайте батареи.
5. Если производительность батарей значительно снизилась, это означает, что пришло время их заменить.
6. Когда зарядное устройство не используется, храните его в прохладном и сухом месте.
7. Перед подключением или отключением аккумулятора отсеките питание.
8. Взрывоопасные газы. Не допускайте появления открытого пламени и искр. Обеспечьте надлежащую вентиляцию во время зарядки.
9. Во время зарядки аккумулятор необходимо размещать в хорошо проветриваемом помещении.
10. Держите электроприборы вне досягаемости детей и людей с ограниченными физическими возможностями. Не позволяйте им пользоваться приборами без присмотра.
11. Данное устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не обладающими достаточным опытом и знаниями, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром лица, ответственного за их безопасность, или получили от него инструкции по использованию устройства. Дети должны находиться под присмотром взрослых, чтобы они не играли с устройством.
12. Данное устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями либо не обладающими достаточным опытом и знаниями, при условии, что они находятся под надзором или получили инструкции по безопасному использованию устройства и понимают связанные с этим риски. Детям запрещается играть с устройством. Чистка и техническое обслуживание не должны выполняться детьми без присмотра взрослых.
13. Внешний гибкий кабель или шнур данного трансформатора не подлежит замене; в случае повреждения шнура трансформатор подлежит утилизации.
14. Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить специальным шнуром или узлом, которые можно приобрести у производителя или его сервисного агента.

Инструкции по зарядке

1. Подключите зарядное устройство непосредственно к источнику питания. Ни в коем случае не используйте удлинители.
2. Зарядное устройство предназначено только для зарядки литий-ионных аккумуляторов.
3. Избегайте зарядки в обратном направлении.
4. Зарядные устройства не предназначены для зарядки автомобильных аккумуляторов.



Аккумуляторный блок

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Не разбирайте, не вскрывайте и не измельчайте аккумуляторные элементы или батареи.
2. Храните батареи в недоступном для детей месте. Использование батарей детьми должно происходить под присмотром взрослых. Особенно важно хранить маленькие батареи в недоступном для маленьких детей месте.
3. В случае проглатывания элемента или батареи немедленно обратитесь за медицинской помощью.
4. Не подвергайте элементы питания воздействию высоких температур или огня. Избегайте хранения под прямыми солнечными лучами.
5. Не допускайте короткого замыкания элементов или батарей. Не храните элементы или батареи беспорядочно в коробке или ящике, где они могут замкнуть друг с другом или произойти короткое замыкание с другими металлическими предметами.
6. Не извлекайте элементы питания из оригинальной упаковки до тех пор, пока они не понадобятся для использования.
7. Не подвергайте элементы питания или батареи механическим ударам.
8. В случае утечки из элемента питания не допускайте попадания жидкости на кожу или в глаза; в случае попадания промойте пораженный участок большим количеством воды и обратитесь за медицинской помощью.
9. Не используйте никакие зарядные устройства, кроме тех, которые специально предусмотрены для использования с данным оборудованием.
10. Следите за обозначениями «плюс» (+) и «минус» (-) на элементе питания, аккумуляторе и оборудовании и обеспечьте их правильное использование.
11. Не используйте элементы питания или аккумуляторы, не предназначенные для использования с данным оборудованием.
12. Не смешивайте в одном устройстве элементы питания разных производителей, емкости, размеров или типов.
13. Всегда приобретайте аккумулятор, рекомендованный производителем устройства для данного оборудования.
14. Держите элементы и аккумуляторы в чистом и сухом состоянии.
15. Если клеммы элемента или аккумулятора загрязнились, протрите их чистой сухой тканью.
16. Аккумуляторы необходимо заряжать перед использованием. Всегда используйте подходящее зарядное устройство и следуйте инструкциям производителя или руководству по эксплуатации оборудования для правильной зарядки.
17. Не оставляйте аккумулятор на длительной зарядке, если он не используется.
18. После длительного хранения может потребоваться несколько раз зарядить и разрядить элементы или аккумуляторы для достижения максимальной производительности.
19. Сохраните оригинальную документацию по изделию для использования в будущем.
20. Используйте элемент или аккумулятор только по назначению.
21. По возможности извлекайте аккумулятор из оборудования, когда оно не используется.
22. Утилизируйте аккумулятор надлежащим образом.

Краткое изложение условий гарантии

На данный продукт распространяется ограниченная гарантия, покрывающая производственные дефекты в течение определенного периода с даты покупки. Условия гарантии, срок ее действия и доступность сервисного обслуживания могут варьироваться в зависимости от страны или региона. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильным использованием, несчастными случаями или несанкционированным ремонтом. Для ознакомления с подробными условиями и информацией о местной поддержке посетите сайт <https://service.naveetech.com>.