


С гарантийным обслуживанием и эксплуатацией моделей можно ознакомиться воспользовавшись QR кодом:




Инструкция (Информация о батарейках). Замена батареек должна осуществляться взрослым. **ВНИМАНИЕ:**

1. Так же, как и любые другие мелкие предметы, батарейки следует хранить в местах, недоступных для детей. В случае проглатывания, следует немедленно обратиться к врачу.
 2. Всегда в точности выполняйте инструкции. Используйте только батарейки указанного типа и следите за правильностью их полярности при установке.
 3. Не устанавливайте одновременно старые и новые батарейки либо стандартные углеродно-цинковые батарейки вместе со щелочными.
 4. Извлекайте разряженные батарейки или батарейки с истекшим сроком службы.
 5. Извлекайте батарейки из устройства, если оно не будет использоваться в течении длительного времени.
 6. Не закорачивайте контакты питания.
- Аккумуляторные батарейки: не используйте их одновременно с какими-либо другими типами батареек. Всегда извлекайте их из изделия перед зарядкой. Зарядка батареек должны осуществляться только под наблюдением взрослых. Не заряжайте батарейки другого типа.



Установка батареек


Откройте отсек для батареек пульта управления, вставьте 4 батарейки типа «AA», соблюдая полярность. Затем закройте отсек.




Зарядка аккумулятора

Подключите зарядное устройство в USB порт, затем аккумулятор к зарядному устройству. Когда индикатор потух - процесс зарядки идёт. По окончании зарядки (через 50-60 минут) индикатор загорится - это означает, что зарядка завершена.

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Не допускайте переразряд аккумулятора! Всегда отключайте аккумулятор от модели после эксплуатации, также отключайте аккумулятор от зарядного устройства по окончании процесса заряда, если этого не делать - аккумулятор переразрядится и выйдет из строя!




ПОДГОТОВКА К ПОЛЕТУ




Включите пульт управления

ШАГ 1.














Подключите аккумулятор к самолету в соответствующий разъем, как показано на рисунке.

ШАГ 2.



Перед полетом обязательно проверьте все соединения самолета. Рули должны располагаться ровно.

ШАГ 3.

Режим	Иллюстрация	Режим	Иллюстрация
<p>Крен влево</p> 		<p>Ascent</p> 	
<p>Крен вправо</p> 		<p>Descent</p> 	
<p>Поворот влево</p> 		<p>Поворот вправо</p> 	

Крен влево - ручка управления смещается влево, при этом правый элерон опускается вниз, левый поднимается вверх, самолёт кренится влево.
Крен вправо - ручка управления смещается вправо, при этом правый элерон поднимается вверх, левый опускается вниз, самолёт кренится вправо.
Снижение - ручка управления смещается "на себя", вниз относительно пульта, руль высоты поднимается вверх, при этом самолёт летит вверх.
Набор высоты - ручка управления смещается "от себя", вверх относительно пульта, руль высоты опускается вниз, при этом самолёт летит вниз.
Поворот влево - левая ручка управления смещается влево, киль отклоняется влево, самолёт летит влево.
Поворот вправо - левая ручка управления смещается вправо, киль отклоняется вправо, самолёт летит вправо.
Обороты двигателя - левая ручка смещается вверх - обороты максимальные, ручка смещается вниз- обороты минимальные


ЗАПУСК МОДЕЛИ



1 и 3 траектория запуска модели **не правильная**.
 2 траектория запуска правильная.

Запускать модель необходимо с газом 80-100%.
 Запуск модели необходимо осуществлять строго против ветра.
 Взлет можно осуществлять с колёс или с рук, при запуске с рук необходимо энергично бросить вперёд с небольшим углом 2-5 градусов вверх относительно поверхности земли.


ПРИ НИЗКОМ ЗАРЯДЕ АККУМУЛЯТОРА



Когда обороты двигателя во время полета падают и модель начинает медленнее лететь, необходимо садить модель, для этого снизьте газ до 20-40% и заходите на посадку, перед посадкой необходимо выключить газ, что бы скорость полета при посадке была минимальной

ПЕРЕВОРОТ В ВОЗДУХЕ (ПЕТЛЯ)

Для того, что бы сделать переворот, нужно набрать высоту минимум 3 метра, нажать кнопку «Переворот в воздухе», после этого индикатор на пульте будет моргать, вам остается правым джойстиком нажать в какую сторону сделать переворот.




ВАЖНО!



После полетов, аккумулятор необходимо извлечь из модели самолета и зарядить. Если не отключить аккумулятор от модели, он переразрядится и выйдет из строя! Аккумуляторы необходимо хранить в заряженном состоянии.

ВАЖНО!



При падении обязательно выключайте газ! Для этого необходимо переместить левую ручку вниз.
 Не забывайте выключать пульт после использования.
 При длительном хранении извлекайте батарейки из пульта.

Гарантийная памятка

ПРОДАВЕЦ НЕ НЕСЕТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СЛУЧАЯХ:

1. Наличия механических повреждений изделия от аварий, ударов, падений, соприкосновения движущихся деталей с посторонними предметами;
2. Нарушения сохранности контрольных этикеток и пломб на изделии;
3. Попытки самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства изделия;
4. Нарушения правил эксплуатации и(или) небрежное обращение с изделием;
5. Неправильной сборки и(или) неправильной регулировки изделия;
6. Естественного износа деталей изделия в процессе эксплуатации;
7. Наличия песка, воды, грязи, волос, и других посторонних предметов.